



# POE NAPÁJACÍ ZDROJ ANTÉNY

Postup pre zapojenie a reštart

@


Naša zákaznícka linka:

**02/208 28 208**

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Súčasťou antény pre príjem internetového signálu je tiež PoE adaptér (skrátka: Power over Ethernet), ktorý zabezpečuje dodávku elektrickej energie pre jej fungovanie. Správne zapojenie tohto adaptéra je veľmi dôležité, inak internetové pripojenie nebude fungovať.

Nasledujúca schéma ilustruje zapojenie napájacieho PoE adaptéra tak, aby služba riadne fungovala.



Na prepojenie antény so samotným napájačom PoE je použitý dátový LAN kábel zakončený konektormi typu RJ/45. Rovnaký typ kábla je potrebný aj pre pripojenie koncového zariadenia - routera. V prípade nutnosti opätovného zapojenia všetkých zariadení postupujte nasledovne:

1. Kábel vedúci z vonkajšej antény pripojte do portu označeného popisom PoE.
2. Ďalší LAN kábel povedie z **PoE adaptéra do routera**. Jeden koniec kábla zapojte v PoE adaptéri do portu **LAN**.
3. Opačný koniec kábla, vedúceho z portu LAN na PoE adaptéri zapojte do routera do portu s označením **WAN** alebo **INTERNET**.
4. Samotný PoE adaptér môžete následne zapojiť do elektriny.

Správnu funkčnosť PoE adaptéra indikuje LED indikátor trvalým svetlom.



V prípade poruchy internetového pripojenia odporúčame napájací PoE adaptér reštartovať. Reštart vykonáte tak, že **vytiahnete napájací kábel vedúci k PoE adaptéru z elektrickej zásuvky**. Indikačná LED dióda môže ešte krátky čas svietiť, keď zhasne, môžete napájací kábel zapojiť späť do elektriny. Približne po piatich minútach overte funkčnosť internetového pripojenia.

K rôznym typom antén bývajú použité aj rôzne napájacie PoE adaptéry. Často sa líšia tvarom, veľkosťou a farbou. Vždy však obsahujú 2 porty typu RJ/45 a konektor pre napájací kábel do elektriny.

**Pozrite si obrázky najčastejšie používaných PoE adaptérov:**





**Potrebujete pomoc s inštaláciou  
či s riešením technických problémov?**

**📱 Nasnímajte QR kód**

# **Slovanet, a. s.**

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

**02/208 28 208**

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.  
technicapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

**0800 608 608**

**www.slovanet.sk**

