



SLOVANET TV MEDIA BOX

Návod na použitie



Naša zákaznícka linka:
02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet


SLOVANET TV MEDIA BOX

Návod na použitie



1	Návod na zapojenie Media boxu	4
2	Tipy na používanie.....	5
3	Zoznámte sa s ovládaním	6
4	Prvé spustenie a úvodné nastavenia.....	8
5	Používanie aplikácie Slovanet TV	22
5.1	Hlavné menu.....	26
5.2	Nastavenia.....	29

1. Pripojenie Media boxu k TV prijímaču: Ak má TV prijímač HDMI vstup, použite priložený HDMI kábel.
2. Pripojenie Media boxu k sieti (internetu):
 - a) Pomocou ethernetového kábla prepojte Media box a smerovač (router). Na smerovači použite ľubovoľný LAN port.
 - b) Prostredníctvom bezdrôtovej Wi-Fi siete.
3. Pripojenie Media boxu do elektrickej siete vykonajte pomocou napájacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
4. Pripojenie Media boxu k audiosústave môžete vykonať z S/PDIF výstupu. Potrebné káble nie sú súčasťou balenia.



Obrázok 1 Schéma zapojenia Media boxu





- Media box umiestnite na odvetrávané miesto, nie sú vhodné miesta ako úzka polička, uzatvorená skrinka, tesný priestor a podobne.
- Do ovládača vložte alkalické batérie pre ich dlhšiu výdrž.
- Na zvýšenie ochrany zariadenia, respektíve životnosti adaptéra, umiestnite pred zapojením zariadenia do elektrickej siete prepäťovú ochranu.
- K Media boxu používajte výrobcom predpísané príslušenstvo (adaptér, ovládač).
- Pri kúpe univerzálneho ovládača k Media boxu si u predajcu preverte, či je možné ovládač použiť pre Media box (nie každý univerzálny ovládač je s Media boxom kompatibilný).
- Media box funguje na operačnom systéme Android TV. Vďaka tomu ho okrem sledovania televízneho vysielania cez aplikáciu Slovanet TV, môžete využiť ako multimediálne centrum pre ďalšie streamovacie služby (napr. Netflix, Max atď.), prípadne ďalšie dostupné Android aplikácie.

K Media boxu sa dodáva diaľkový ovládač - obrázok 2.

Zapnutie/Vypnutie

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete Media box. V prípade funkcie univerzálneho ovládania prostredníctvom HDMI CEC (ak je povolené na Media boxe aj na TV prijímači) sa súčasne s Media boxom zapne/vypne aj TV prijímač.

Aktivácia Google Asistenta

Ovládanie a vyhľadávanie pomocou hlasových povelov cez zabudovaný mikrofón.

Nastavenia

Stlačením tohto tlačidla sa dostanete do nastavení Media boxu.

Kurzorové tlačidlá

Kurzorové tlačidlá slúžia na navigáciu medzi položkami menu a v rámci konkrétnej aplikácie.

Potvrdzovacie tlačidlo OK

Stlačením tohto tlačidla zvolíte (potvrdíte) aktuálne označenú položku.

Späť

Tlačidlo slúži na návrat do predchádzajúcej úrovne systémového menu, resp. na vyvolanie hlavného menu.

Domov

Tlačidlo slúži na zobrazenie domovskej stránky Media boxu, resp. na návrat na domovskú stránku z inej úrovne menu.

Ovládanie hlasitosti a stlmenie zvuku

Touto dvojicou tlačidiel regulujete intenzitu zvuku. Stlačením tlačidla Stlmenie zvuku okamžite stlmité zvuk. Pokiaľ je zvuk stlmený, jeho pôvodnú úroveň obnovíte opätovným stlačením tohto tlačidla alebo stlačením jedného z tlačidiel na zmenu hlasitosti.


Prepínanie kanálov (+CH-)

Touto dvojicou tlačidiel prepínate kanály o jednu úroveň vyššie alebo nižšie.

Vybrané aplikácie

Tlačidlá (rýchla voľba) na priame spustenie konkrétnej aplikácie.





Obrázok 2 Diaľkové ovládanie

Zapájame Media box v našej domácnosti


Ako prvý zapojte a zapnite v sieti váš smerovač (tzv. káblový alebo Wi-Fi router). Počkajte 1 - 4 minúty, kým sa zariadenie spustí. Pripojte Media box ethernetovým káblom do smerovača (ak chcete na pripojenie použiť Wi-Fi sieť, tento krok vynechajte). Následne pripojte Media box pribaleným HDMI káblom k TV prijímaču a pribaleným zdrojom napätia do elektrickej siete.

Zapnite TV prijímač a zvolte na diaľkovom ovládači vášho TV správny zdroj vstupu (podľa zapojenia HDMI kábla). Na obrazovke môžete sledovať štartovací proces Media boxu. Celý proces inicializácie by nemal trvať dlhšie ako 5 minút. Všetky ďalšie kroky a nastavenia vykonajte prostredníctvom diaľkového ovládača dodaného spolu so zariadením Media box v súlade s týmto návodom.




Párovanie diaľkového ovládača

Po ukončení inicializácie stlačte vo vzdialenosti približne 20 cm od Media boxu na diaľkovom ovládači súčasne tlačidlo **Späť** a **Domov**, až kým na ovládači nezačne blikať LED dióda.



Obrázok 3 Párovanie diaľkového ovládača k Media boxu


Následne sa na obrazovke objaví hláška o spárovaní diaľkového ovládača s Media boxom.



Obrázok 4 Úspešné pripojenie diaľkového ovládača k Media boxu


Voľba jazyka Media boxu

V menu voľby jazyka vyberte preferovaný jazyk a výber potvrdíte tlačidlom **OK**.



Obrázok 5 Nastavenie jazyka Media boxu

Následne pri zobrazení výzvy **Chcete televízor nastaviť pomocou telefónu s Androidom?** zvolíte možnosť **Preskočiť**.




Obrázok 6 Nastavenie pomocou telefónu




Výber siete WI-FI (voliteľné)

Ak ste Media box nepripojili k vášmu smerovaču prostredníctvom ethernetového kábla, je potrebné pripojiť Media box k vašej domácej Wi-Fi sieti. Vyberte zo zoznamu vašu sieť a pomocou kurzorových tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte heslo danej Wi-Fi siete. Následne potvrdte tlačidlom **OK**.




Obrázok 7 Vyber Wi-Fi siete



Obrázok 8 Zadanie hesla Wi-Fi siete


Prihlásenie do Google účtu

Na inštaláciu a využívanie aplikácie **Slovanet TV** prostredníctvom Media boxu je nutné prihlásiť sa do **Google účtu**. Zvoľte preto možnosť **Prihlásiť sa**.




Obrázok 9 Google účet

Zadajte váš e-mail (opäť pomocou kurzorových tlačidiel na vašom diaľkovom ovládači) a potvrdte tlačidlom **Ďalej**. V ďalšom kroku zadajte vaše heslo do Google účtu.




Obrázok 10 Prihlásenie do Google účtu - e-mail






Obrázok 11 Prihlásenie do Google účtu - heslo

Tlačidlom **Prijat'** súhlasíte so zmluvnými podmienkami Google a služby Google Play.




Obrázok 12 Zmluvné podmienky Google

Možnosť **Zobraziť viac** a následne **Dobre** prejdite ďalej na nastavenie polohy a diagnostiky.




Obrázok 13 Google - analytické údaje

Pri voľbe používania Polohy zariadenia aj Pomôžte zlepšovať Android zvolte možnosť **Vypnúť**. Tieto povolenia môžete kedykoľvek zmeniť v **Nastaveniach**.



Obrázok 14 Google - Poloha a Diagnostika






Obrázok 15 Úsporný režim zariadenia

Následne môžete zapnúť (**ON**) alebo vypnúť (**OFF**) režim úspory energie pri vypnutom Media boxe.

Následne vyberte preferovaný názov pre Media box (prostredníctvom ktorého sa k Media boxu budete môcť pripájať z iných zariadení) a výber potvrdíte.




Obrázok 16 Výber názvu zariadenia


V ďalšom kroku vás Media box prevedie základnými funkciami zariadenia.

Získanie aplikácie Slovanet TV

Na domovskej stránke Media boxu v časti **Aplikácie** prejdite na možnosť **Obchod Play**. Pri prvom spustení je potrebné udeliť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Google Play možnosťou **Prijat'**.





Obrázok 17 Domovská stránka Media boxu



Obrázok 18 Súhlas s dokumentom Zmluvné podmienky služby Google Play



Následne v Obchode Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **Slovanet TV**.





Obrázok 19 Inštalácia aplikácie Slovanet TV


Na jednoduchšie používanie aplikácie **Slovanet TV** si ju môžete pridať medzi obľúbené na domovskej stránke Media boxu. Odíďte z Obchodu Play stlačením tlačidla **Domov**. Pomocou možnosti **Pridať aplikáciu medzi obľúbené** (ikona + úplne vpravo v časti Aplikácie) vyberte aplikáciu Slovanet TV.



Obrázok 20 Pridanie aplikácie medzi obľúbené

Následne môžete aplikáciu v zozname presunúť na ľubovoľné miesto. Podržte tlačidlo **OK** približne 3 sekundy, kým sa nezobrazia ďalšie možnosti úprav. Kliknite na možnosť **Presunúť**, kurzorovými tlačidlami premiestnite aplikáciu na požadované miesto (ideálne úplne na začiatok zoznamu) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.






Obrázok 21 Presun aplikácie Slovanet TV


Prihlásenie do aplikácie Slovanet TV

Posledným krokom na spustenie aplikácie Slovanet TV je prihlásenie sa do používateľského účtu. Otvorte aplikáciu **Slovanet TV** a kliknite na možnosť **Prihlásiť sa**.



Obrázok 22 Prihlásenie do aplikácie Slovanet TV


Vyberte možnosť **Zadať prihlasovacie údaje** a vyplňte prihlasovacie údaje, ktoré ste získali pri aktivácii služby. Údaje nájdete v potvrdzovacom e-maile alebo v zriaďovacom protokole. Jednotlivo vyplňte položky **E-mail** a **Heslo** pomocou kurzorových tlačidiel na vašom diaľkovom ovládači. Po vyplnení kliknite na možnosť **Prihlásiť sa**.



Obrázok 23 Vyplnenie prihlasovacích údajov do aplikácie Slovanet TV




Následne si vyberte profil (prípadne si vytvorte nový) a inštalácia je týmto krokom dokončená. Používateľské profily môžete kedykoľvek prepnúť alebo zmeniť v hlavnom menu aplikácie **Slovanet TV**.



Obrázok 24 Výber používateľského profilu

Domov

Po spustení aplikácie **Slovanet TV** sa zobrazí obrazovka **Domov**, kde nájdete niekoľko možností na sledovanie vašich obľúbených kanálov, pokračovanie v prehrávaní rozpozeraných programov, ale aj zaujímavé filmové a seriálové typy rôznych žánrov.




Obrázok 25 Základná obrazovka Domov

Možnosti programu


Stlačením tlačidla **OK** na vybranom programe zobrazíte možnosti pre daný program. Podľa toho, či sa program práve vysiela, alebo je dostupný z archívu, môžu byť k dispozícii tieto možnosti:

- **Prehrať** ▶ - spustí program od začiatku
- **Prehrať naživo** ▶ - spustí živé vysielenie programu na danom kanáli
- **Viac o programe / seriály** - zobrazí detaily programu, príp. seriálu
- **Nahrať/Nahrať epizódu** - nahrá reláciu, príp. konkrétnu epizódu seriálu (bude k dispozícii na sledovanie v časti Nahrávky)
- **Nahrať seriál** - nahrá všetky dostupné epizódy vybraného seriálu na danom kanáli (z archívu, aktuálne vysielené aj budúce epizódy)





Obrázok 26 Možnosti programu




Obrázok 27 Možnosti seriálu

Prehrávanie

Po spustení konkrétneho programu sa na obrazovke zobrazí informácia s názvom práve sledovaného programu, aktuálnou pozíciou, zostávajúcim časom a multimediálnymi tlačidlami.

Program s dostupným archívom, resp. nahrávku možno pretáčať pohybom kurzorovými tlačidlami vľavo ◀ a vpravo ▶. Pre lepší prehľad sa pri pretáčaní na časovej osi zobrazí náhľad vybranej pozície.




Obrázok 28 Informácia o práve sledovanom programe

Tlačidlom dole ▼ prejdete na multimediálne tlačidlá, ktoré poskytujú tieto možnosti (zľava doprava):


- **Titulky & zvuk** - zobrazí dostupné jazyky titulkov a audiostôp pre daný program
- **Od začiatku/Predchádzajúci** - spustí program od začiatku, resp. umožní prejsť na predchádzajúci program z archívu
- **Pauza/Prehrať** - pozastaví/opäť spustí prehrávanie
- **Prehrať naživo/Ďalší** - pretočí program na aktuálny čas (ak sa program ešte vysiela), resp. umožní prejsť na nasledujúci program z archívu
- **Nahrať** - nahrá reláciu, príp. konkrétne epizódu seriálu (bude k dispozícii na sledovanie v časti Nahrávky)
- **Miniprehrávač** - funkcia „obraz v obraze“. Minimalizuje prehrávač, aby ste pri sledovaní mohli vykonávať ďalšie aktivity v rámci Media boxu





Obrázok 29 Ponuka Titulky & Zvuk pre vybraný program


Tlačidlom dole ▼ prejdete pod multimediálne tlačidlá na prehľad TV programu aktuálneho kanála. Môžete tak jednoducho zobraziť, prehrať či nahráť ďalšie relácie, ak to daný kanál umožňuje.



Obrázok 30 Vysielané relácie

5.1 Hlavné menu

Tlačidlom doľava ◀ na obrazovke **Domov** alebo tlačidlom **Späť** zobrazíte ponuku hlavného menu.



Obrázok 31 Hlavné menu

Profil

Umožňuje prepínať medzi používateľskými profilmi, vytvoriť si nové či upraviť existujúce profily.

Hľadať

V tejto časti môžete vyhľadávať relácie, TV kanály alebo nahrávky podľa ich názvu.


Domov

Výberom možnosti Domov sa vrátite na domovskú obrazovku aplikácie Slovanet TV.

Televízia

V časti Televízia sa na obrazovke zobrazí prehľad TV kanálov aj s informáciou o aktuálne vysielanom programe. V zozname sa môžete pohybovať kurzorovými tlačidlami hore ▲, dole ▼, vľavo ◀ a vpravo ►. Stlačením tlačidla **OK** na vybranom kanáli prejdete na živé vysielanie.






Obrázok 32 Hlavné menu - Televízia

Nahrávky


V tejto časti nájdete všetky svoje nahrávky, ako aj informácie o dostupnej kapacite úložiska. Po rozkliknutí vybranej nahrávky môžete nahrávku prehrať, pozrieť si o nej viac detailov alebo ju vymazať.



Obrázok 33 Hlavné menu - Nahrávky


TV program

V sekcii **TV program** sa na obrazovke zobrazí programový sprievodca (EPG). Naživo vysielané relácie sú podfarbené nazeleno. Kurzorovými tlačidlami hore ▲ a dole ▼ sa posúvate o jeden riadok vyššie/nížšie v zozname zobrazených TV kanálov (stĺpec vľavo), tlačidlami na prepínanie kanálov (+CH-) sa v zozname TV kanálov posúvate o stranu vyššie/nížšie. Kurzorovými tlačidlami vľavo ◀ a vpravo ▶ sa posúvate po jednotlivých položkách (reláciách) TV programu zvoleného TV kanálu.



Obrázok 34 Hlavné menu - TV program

Podržaním tlačidla **OK** sa zobrazí možnosť vyhľadávania programov a relácií podľa dátumu.




Obrázok 35 Hlavné menu - TV program - Kalendár



Rádio


V časti **Rádio** nájdete všetky dostupné rádiostanice.



Obrázok 36 Hlavné menu - Rádio

5.2 Nastavenia


V tejto časti môžete vykonávať všetky zmeny používateľských nastavení.



Obrázok 37 Hlavné menu - Nastavenia

Prehrávanie


V tejto časti možno nastavovať kvalitu obrazu, formát videa, zvoliť preferovaný jazyk zvukovej stopy, ako aj vzhľad a pozíciu titulkov.



Obrázok 38 Nastavenia - Účet

Účet

V tejto časti možno odpárovať toto zariadenie z vášho zákaznickeho účtu. Po tomto úkone je potrebné prihlásiť sa do aplikácie rovnako ako pri prvej inštalácii.




Obrázok 39 Nastavenia - Účet



5 Používanie aplikácie Slovanet TV


V časti **Účet** tiež možno nastaviť vlastné usporiadanie TV kanálov či rádiostanic. Usporiadanie vykonáte kliknutím na vybraný kanál, presunom kurzorovými tlačidlami a potvrdením tlačidlom **OK**. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo **Uložiť zoznam kanálov** a následne potvrdením tlačidla **Áno**.



Obrázok 40 Zoradenie TV kanálov

Aplikácia

V tejto časti možno nastaviť jazyk aplikácie Slovanet TV, zobrazit' dostupné technické informácie, prípadne obnovit' pôvodné nastavenia aplikácie.



Obrázok 41 Nastavenia - Aplikácia



**Potrebujete pomoc s inštaláciou
či s riešením technických problémov?**

📱 Nasnímajte QR kód

Slovanet, a. s.

Galvaniho 19, 821 04 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.
technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608

www.slovanet.sk

